

Mini B

05/2019

Note: Default parameters Highlighted in grey.

Main Menu	Level 1	Level 2	Level 3	Choices / Values
	DMX Address	\rightarrow	\rightarrow	001 - 512
	DMX Channels -			Basic RGBW Basic RGBW 16 bit
		\rightarrow	\rightarrow	Extended RGBW
Setup	Ethernet Interface	Custom IP Address	IP address byte 1 IP address byte 2 IP address byte 3 IP address byte 4	0 - 255 0 - 255 0 - 255 0 - 255 0 - 255
		Custom IP Mask	IP mask byte 1 IP mask byte 2 IP mask byte 3 IP mask byte 4	0 - 255 0 - 255 0 - 255 0 - 255 0 - 255
		Universe	\rightarrow	000 - 255
		Start Channel	\rightarrow	001 - 512
		Ethorpot to DMV		No
			\rightarrow	Yes

Main Menu	Level 1	Level 2	Level 3	Choices / Values
		Invert Pan	\rightarrow	On / Off
		Invert Tilt	\rightarrow	On / Off
		Swap Pan-Tilt	\rightarrow	On / Off
		Encoder Pan-Tilt	\rightarrow	On / Off
		P/T Homing mode	\rightarrow	Standard Sequenced
	Pan / Tilt	Pan Home Def Pos	\rightarrow	0 degree 90 degrees 180 degrees 270 degrees
		Tilt Home Def Pos	\rightarrow	0 % 12.5 % 25 % 50 % 75 % 87.5 % 100 %
		P/T Enable	\rightarrow	On / Off
	Display	\rightarrow	\rightarrow	On / Off
Option	Fan Mode		\rightarrow	Auto SLN Constant
	Pan/Tilt speed	\rightarrow	Normal Fast	
	Special Functions	Dimmer curve	\rightarrow	Curve 1 Curve 2 Curve 3 Curve 4
		RGB Gamma	\rightarrow	Gamma 1.0 Gamma 1.5 Gamma 2.0
		PWM Frequency	\rightarrow	600 Hz 1200Hz 2000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 25000 Hz
		Default Preset	\rightarrow	Reset To Default Go Back
	Setting	User Preset 1	\rightarrow	Load preset 1 Save to preset 1
		User Preset 2	\rightarrow	Load preset 2 Save to preset 2
		User Preset 3	\rightarrow	Load preset 3 Save to preset 3

Main Menu	Level 1	Level 2	Level 3	Choices / Values
	System Errors	\rightarrow	\rightarrow	Read / Reset
	Eistung Llauma	Total Hours	\rightarrow	Read
		Partial Hours	\rightarrow	Read / Reset
		Total Hours	\rightarrow	Read
		Partial Hours	\rightarrow	Read / Reset
		Disp	\rightarrow	Fw.rev.
		Net	\rightarrow	Hw.rev.
	System version	CTR 1 XY	\rightarrow	Fw.rev.
INFORMATION		CTR 2	\rightarrow 4	Fw.rev.
	DMX Monitor	Channels	\rightarrow	Bit
	Fana Manitar	Base Fan	\rightarrow	Percentage %
	Fans Monitor	LED Fan	\rightarrow	Percentage %
		\rightarrow	\rightarrow	IP Address
	Network parameters	\rightarrow	\rightarrow	IP Mask
		\rightarrow	\rightarrow	MAC Address
	RDM Unique ID	\rightarrow	\rightarrow	ID: xxxxxxxxxxxx
Manual	Reset	\rightarrow	\rightarrow	Yes / No
CONTROL	Channels	\rightarrow	\rightarrow	Value
	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	Pan / Tilt
Тгот	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	Colour
TEST	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	Zoom
	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	All
	Access Code <u>1234</u>	Upload Firmware	\rightarrow	Yes / No
ADVANCED		Calibration	Channels	000 - 255
		Menu Locking	\rightarrow	1234

SET UP MENU

Setup - DMX ADDRESS		
PLEASE NOTE: Without the DMX input signal, the displayed address (DMX Address) blinks. It lets you select the address (DMX Address) for the control signal. A DMX address between 001 and 512 can be selected.	NOTA: Senza il segnale DMX in ingresso, l'indirizzo (DMX Address) visualizzato sul display lampeggia. Permette di selezionare l'indirizzo (DMX Address) per il segnale di controllo, è possibile selezionare un indirizzo DMX compreso tra 001 e 512.	
Setup – DMX C	HANNEL MODE	
 This lets you select the projector operating mode, selecting one of the four available modes (see DMX Channel Function): Basic RGBW Basic RGBW 16 bit Extender RGBW Extended RGBW 16 bit 	Permette di scegliere la modalità di utilizzo del proiettore, selezionando tra le quattro disponibili (vedi DMX-Channel Function): • Basic RGBW • Basic RGBW 16 bit • Extender RGBW • Extended RGBW 16 bit	
Setup - ETHERN	IET INTERFACE	
It lets you set Ethernet settings to be assigned to the projector as indicated below:	Permette di impostare le impostazioni Ethernet da assegnare al proiettore qui di seguito indicate:	
Custom IP Address It lets you to set the select the "IP Address" Art-net to be assigned, according to the control unit used, with values between 000 and 255.	Custom IP Address Permette di selezionare l' "IP Address" Art-net da assegnare in base alla centralina di controllo utilizzata, valori compresi tra 000 e 255.	
Custom IP Mask	Custom IP Mask	
It lets you to set the select the "IP Mask" Art-net to be assigned, according to the control unit used, with values between 000 and 255.	Permette di selezionare l' "IP Mask" Art-net da assegnare in base alla centralina di controllo utilizzata, valori compresi tra 000 e 255.	
Setup – Ethernet In	terface - UNIVERSE	
It lets you set the "DMX Universe" to be assigned to a series of projectors with values between 000 and 255.	Permette di impostare il "DMX Universe" da assegnare ad una serie di proiettori, valori compresi tra 000 e 255.	
Setup – Ethernet Interface - START CHANNEL		
It lets you set the first/start IP address for the fixture.	Permette di impostare l'indirizzo IP di partenza del proiettore.	
Setup – Ethernet Interface - ETHERNET TO DMX		
It lets you enable/disable the transmission of the Ethernet protocol by DMX signal to all the connected projectors.	Permette di abilitare/disabilitare la trasmissione del protocollo Ethernet tramite segnale DMX a tutti i proiettori connessi.	
NO: DMX transmission disabled.YES: DMX transmission enabled.	 NO: Trasmissione DMX disabilitata. YES: Trasmissione DMX abilitata. 	

Option - PAN / TILT		
INVERT PAN	INVERT PAN	
It lets you enable (ON) Pan reverse movement. Select OFF to turn off or disable this option.	Permette di abilitare (ON) l'inversione del movimento Pan. Selezionare OFF per non abilitare o disabilitare questa opzione.	
INVERT TILT	INVERT TILT	
It lets you enable (ON) Tilt reverse movement. Select OFF to turn off or disable this option.	Permette di abilitare (ON) l'inversione del movimento Tilt. Selezionare OFF per non abilitare o disabilitare questa opzione.	
SWAP PAN-TILT	SWAP PAN-TILT	
It lets you enable (ON) Pan and Tilt channel inversion (and simultaneously Pan fine and Tilt fine). Select OFF to turn off or disable this option.	Permette di abilitare (ON) l'inversione dei canali Pan e Tilt (e contemporaneamente Pan fine e Tilt fine). Selezionare OFF per non abilitare/disabilitare questa opzione.	
ENCODER PAN-TILT It lets you enable (ON) or disable (OFF) Pan and Tilt Encoder operations.	ENCODER PAN-TILT Permette di abilitare (ON) o disabilitare (OFF) il funzionamento degli Encoder di Pan e Tilt.	
P/T HOMING MODE	P/T HOMING MODE	
 It lets you set the initial Pan and Tilt Reset mode. Standard: Pan & Tilt are simultaneously reset. Sequenced: Tilt is reset first followed by Pan. 	 Permette di impostare la modalità di Reset iniziale di Pan e Tilt. Standard: Pan & Tilt resettano contemporaneamente. Sequenced: Prima resetta il Tilt e successivamente resetta il Pan. 	
PAN HOME DEE POS	PAN HOME DEF POS	
It lets you assign the Pan channel "home" position at the end of Reset (without a DMX input signal), selecting one from the 4 available positions: • 0 degree • 90 degrees • 180 degrees • 270 degrees	 Permette di assegnare una posizione di "home" predefinita del canale Pan a fine Reset (in assenza di segnale DMX in ingresso), selezionando tra le 4 disponibili: 0 degree 90 degrees 180 degrees 270 degrees 	
TILT HOME DEF POS	TILT HOME DEF POS	
It lets you assign the Tilt channel "home" position at the end of Reset (without a DMX input signal), selecting one from the 7 available positions: 0% 12.5% 25% 50% 75% 87.5% 100%	Permette di assegnare una posizione di "home" predefinita del canale Tilt a fine Reset (in assenza di segnale DMX in ingresso), selezionare tra le 7 disponibili: • 0% • 12.5% • 25% • 50% • 75% • 87.5% • 100%	
PAN / TILT ENABLE	PAN / TILT ENABLE	
Allows you to disable Pan and Tilt movement (Select OFF) to use the fixture as a follow-spot. Select ON to disable this option.	Permette di disabilitare Pan e Tilt (Selezionando OFF) per utilizzare il faro come segui-persona. Selezionare ON per disabilitare questa opzione.	

Option - DISPLAY		
It lets you activate (ON) display brightness reduction after about 30 seconds in idle status. Select OFF to turn off or disable this option.	Permette di attivare (ON) la riduzione della luminosità del display trascorso un tempo di circa 30 secondi in stato di riposo. Selezionare OFF per non abilitare/disabilitare questa opzione.	
Option – FAN MODE		
Defines the cooling mode:	Permette di selezionare una delle tre differenti opzioni di	
Auto: Cooling increase/decrease in correlation to the	funzionamento ventole:	
SIN: Eap power at minimum range	 Auto (ventole si regolano in base alla temperatura del modulo LED) 	
 Constant: Fan power at maximum range. 	 SLN (Ventole sempre a regime minimo) 	
	• Constant (Ventole sempre a regime massimo)	



Option – SPECIAL FUNCTIONS		
PWM FREQUENCY Lets you select ten different base frequencies of LEDs: • 600 • 1200 • 2000 • 4000 • 6000 • 25000	PWM FREQUENCY Permette di selezionare la frequenza base di lavoro dei LED: • 600 • 1200 • 2000 • 4000 • 6000 • 5000	
Option - SETTINGS		
 Used to save 3 different settings of the items in the option menu and relevant submenus. Default preset (*) User preset 1 User preset 2 User Preset 3 	Permette di salvare 3 diversi settaggi delle voci del menu opzioni e dei relativi sottomenu. • Default preset (*) • User preset 1 • User preset 2 • User Preset 3	
 Load preset 'X' is used to recall a previously stored configuration. Save to preset 'X' is used to save the current configuration. 	 Load preset 'X' serve per richiamare una configurazione precedentemente memorizzata. Save to preset 'X' serve per memorizzare la configurazione corrente. 	
(*) DEFAULT PRESET It lets you restore default values on all option menu items and relevant submenus.	(*) DEFAULT PRESET Permette di ripristinare i valori di default su tutte le voci del menu opzioni e dei relativi sottomenu.	

INFORMATION MENU

Information - SYSTEM ERRORS		
It displays a list of errors that occurred when the projector was turned on. To reset the SYSTEM ERRORS list, press OK. A confirmation message appears (Are you sure you want to clear error list?) Select YES to confirm reset.	Mostra una lista di errori verificatisi dall'accensione del proiettore. Per resettare la lista dei SISTEM ERRORS premere OK, sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure you want to clear error list?) Selezionare YES per confermare la cancellazione.	
Information - Fl	XTURE HOURS	
It lets you view projector working hours (total and partial). Total counter It counts the number of projector working life hours (from construction to date). Partial counter It counts the number of projector partial working life hours from the last reset to date. Press OK to reset the partial counter. A confirmation message appears on the display (Are you sure ?) Select YES to confirm reset.	Permette di visualizzare le ore di funzionamento (totali e parziali) del proiettore. Total counter Conta il numero di ore di vita del proiettore (dalla costruzione ad oggi). Partial counter Conta il numero di ore parziali di vita del proiettore dall'ultimo azzeramento ad oggi. Premere OK per resettare il contatore parziale, sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure ?) Selezionare YES per confermare la cancellazione.	
Information -	LED HOURS	
It lets you view LED working hours (total and partial). Total counter It counts the number of projector working hours with the LED on (from construction to date). Partial counter It counts the number of LED partial working hours from the last reset to date. Press OK to reset the partial counter. A confirmation message appears on the display (Are you sure ?) Select YES to confirm reset.	 Permette di visualizzare le ore di funzionamento (totali e parziali) dei LED. Total counter Conta il numero di ore di funzionamento del proiettore con LED accesi (dalla costruzione ad oggi). Partial counter Conta il numero di ore di funzionamento dei LED lampada dall'ultimo azzeramento ad oggi. Premere OK per resettare il contatore parziale, sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure ?) Selezionare YES per confermare la cancellazione. 	
Information – SYSTEM VERSION		
It lets you view the software versions for each electronic board in the projector: • Disp • Net • Ctr1-XY • Ctr2-Motor	Permette di visualizzare la versione 'software' di ciascuna scheda elettronica presente nel proiettore: Disp Net Ctr1-XY Ctr2-Motor	

INFORMATION MENU

Information - DMX MONITOR		
It lets you view the level of projector DMX channels in bit.	Permette di visualizzare il livello dei canali DMX del proiettore in bit.	
Information –	FANS MONITOR	
 It lets you view the percentage of work of each fan installed in the projector: Base Fan (Base cooling fan) Led Fan (LED cooling fan) 	 Permette di visualizzare la percentuale di lavoro di ogni ventola installata nel proiettore: Base Fan (ventola per raffreddamento Base) Led Fan (ventola raffreddamento LED) 	
Information – NETWORK PARAMS		
Lets you view the projector "Network" parameters meaning: IP address: Internet Protocol address (two projectors must not have the same IP address) IP mask: 255.0.0.0 Mac address: Media Access Control; the projector's Ethernet Address	 Permette di visualizzare i parametri "Network" del proiettore ossia: IP address: Indirizzo di Protocollo Internet (due proiettori non devono avere lo stesso indirizzo IP) IP mask: 255.0.0.0 Mac address: Media Access Control; Indirizzo Ethernet del proiettore. 	
Information – UID		
Shows the exclusive address of the fixture to use communicate via RDM.	Mostra l'indirizzo esclusivo del dispositivo da utilizzare per comunicare via RDM.	

MANUAL CONTROL MENU

Manual Control - RESET		
It lets you reset the projector from the projector control panel.	Permette di eseguire il reset del proiettore dal pannello comandi del proiettore stesso.	
Manual Control - CHANNEL		
It lets you set the channel DMX levels from the projector control panel (value between 0 and 255 bit or between 0% and 100%).	Permette di impostare il livello DMX dei canali dal pannello comandi del proiettore (valore compreso tra 0 e 255 bit oppure tra 0% e 100%).	

TEST MENU

It lets you test the correct operations of effects using pre-	Permette di verificare il corretto funzionamento degli effetti
saved Tests:	attivando Test memorizzati:
Pan / Tilt	Pan / Tilt
Colour	Colour
Zoom	Zoom
• All	• All

ADVANCED MENU

To open the "Advanced Menu", enter the code (1234).	Per accedere al "Menu Advanced" impostare il codice (1234).	
Advanced - UP L	OAD FIRMWARE	
It lets you transfer "firmware" from one projector to all other connected projectors. A confirmation message appears on the display (Are you sure ?) Select YES to confirm or NO to abort this operation.	Permette di trasferire il "firmware" da un proiettore a tutti gli altri proiettori ad esso connessi, sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure ?) Selezionare YES per confermare oppure NO per non eseguire tale operazione.	
Advanced - C	CALIBRATION	
It lets you make small mechanical adjustments on some effects/channels to perfectly align projectors from the control panel.	Permette di eseguire tramite pannello comandi delle piccole regolazioni meccaniche di alcuni effetti/canali per ottenere una perfetta uniformità tra i proiettori.	
Advanced – M	ENU LOCKING	
It allows you to assign a password to lock the access to the user menu, so that only users know the password can change settings. The password is 4-digit number. Default Unlock Code is: 0000.	Permette di assegnare una password di blocco d'accesso al menu utente, di modo che solo gli utenti a conoscenza della password possano modificare le impostazioni. La password è numerica a 4 cifre. Il codice di sblocco di default è 0000.	